

PS 1081 Holz- und Parkettversiegelung seidenmatt



Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3
Unbedenklich für Kinderspielzeug nach Trocknung des
Anstrichs.
für innen

Blauer Engel weil schadstoffarm

Eigenschaften

PS 1081 Holz- und Parkettversiegelung seidenmatt ist ein hochabriebfester, dauerelastischer Klarlack auf Wasserbasis.

Verwendungszweck

Auf Grund seiner leichten Verarbeitung und sorgfältig ausgewählten Rohstoffkombination eignet er sich hervorragend für Parkett, Holzböden, Holztrepfen, Holztüren und Möbel im Wohnbereich. Auch als Korksiegel für Wand- und Bodenbeläge geeignet.

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Wasser, PU-Dispersion, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. +49 6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g / l (Kategorie A/i ab 2010).

Glanzgrad

seidenmatt

Kennzeichnung

Keine

GIS-Code

M-KH01

Gebinde

750 ml
2,5 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 9 m²

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 6 Std.
Durchgetrocknet und begehbar nach ca. 24 Std. Voll belastbar nach ca. 1 Woche.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.
Während der Trocknung Zugluft vermeiden.

Werkzeuge

Pinself mit Kunststoffborsten, Versiegelungsbürste oder -roller.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen trocken, sauber, fett-, wachs- und ölfrei sein.

Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen.

Harzreiche Hölzer und fettige Rückstände mit PS 36 Universalverdünnung abwaschen.

Renovierungsanstrich: Alte festhaftende Anstriche anschleifen, lose Anstriche, Politur-, Wachsschichten und Pflegemittel restlos entfernen (abbeizen oder abschleifen),

entstauben und 2 - 3 x beschichten. Neuanstrich: Neue Hölzer glattschleifen (Tritthölzer müssen durch Maschinenschliff vorbereitet werden). Holzflächen

entstauben und danach 3 mal mit PS 1081 Holz- und Parkettversiegelung beschichten.

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, sollte nach guter Trocknung des 1. Anstrichs ein Zwischenschliff mit feinstem Schleifpapier (220-240er) vorgenommen werden, danach entstauben. Schmutz nur mit neutralen Reinigungsmitteln entfernen.

Tipp: Die Kanten von Sperrholz- und Tischlerplatten mehrmals lackieren, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann!

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach über den Hausmüll entsorgen und Leergebinde der Wertstofftonne zufügen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !